


1. Con el indicador de protección al exterior, envolver la protección para brida alrededor de la conexión.
2. Sobreponer la protección y sujetar las bandas de Velcro juntas.
3. Colocar la protección de manera que el parche sea en dirección del suelo y frente al pasillo para inspecciones visuales (Indicando estilos).
4. Tomar una extremidad de los cordeles en cada mano, jalar los cordeles con fuerza para acercar la protección del tubo y que tome su forma lo más posible.
5. Atar un nudo cuadrado en cada cordel de ajuste para mantenerla en su lugar de forma segura.
6. Una vez que está instalada correctamente, la protección esta lista para el servicio.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION DE PROTECCIÓN PARA BRIDAS (Todo tejido)



1. Envolver la protección para bridas alrededor de la brida (O Junta de dilatación, válvula, o otras piezas para cuales las protecciones fueron diseñadas).
2. Hacer conexión temporal con las bandas de Velcro.
3. Atar de forma segura los cordeles de ajuste que se corresponden con un nudo cuadrado. El nudo cuadrado está atado por:
 - a. Primero agarrar un cordel en cada mano. Ahora cruzar izquierda sobre derecha, y
 - b. ...derecha sobre izquierda. El nudo tiene una apariencia de cuadrado.



Del no utilizar el nudo cuadrado puede resultar en que los cordeles se desprenden bajo la presión.